

Warunki korzystania

W niektórych krajach, rozstawienie namiotu wymaga pozwolenia budowlanego, sprawdź jak jest w Twoim wypadku.

Namiot jest budynkiem tymczasowym, nie należy go używać w sposób ciągły.

Namiot powinien być rozkładany w dużej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych.

Przed rozpoczęciem rozkładania namiotu, upewnij się, że temperatura wynosi co najmniej +15 stopni. Unikniesz dzięki temu pęknięć na plandece.

Namiot rozkładamy zgodnie z instrukcją montażu.

Namiot musi być przymocowany do podłoża, z użyciem wszystkim otworów umieszczonych w stopach.

Do montażu należy wykorzystać jedynie oryginalne elementy.

Warunkiem prawidłowego użytkowania jest zamknięcie i zabezpieczenie namiotu zgodnie z instrukcją obsługi.

Nie rozstawiaj namiotu podczas złych warunków pogodowych - ulewnym deszczu, silnym wietrze czy obfitych opadach śniegu.

Gdy wystąpią niesprzyjające warunki pogodowe, namiot należy niezwłocznie zdemontować.

Wszystkie zamki, zawsze muszą być całkowicie zapięte lub rozpięte do samej góry, co zapobiegnie uszkodzeniom plandeki. Nie należy odpinać ich jedynie do potowy.

Upewnij się, że poszycie jest odpowiednio naciągnięte. Uchroni to przed gromadzeniem się wody na dachu, a co za tym idzie - przed zawaleniem namiotu.

Pamiętaj o usuwaniu zbierającej się na bieżąco wody.

Gwarancja nie obejmuje w przypadku ingerencji w konstrukcję hali.

Wrota wjazdowe winny być zamknięte przy podmuchach wiatru.

Zachowaj odpowiednią dylatację. Pozwoli to wodzie oraz nagromadzonemu śniegowi swobodnie spadać z namiotu.

W okresie zimowym, spadający śnieg może gromadzić się na dachu- Pamiętaj o usuwaniu śniegu z namiotu, co uchroni go przed uszkodzeniem.

Wiatr powyżej 40 km/h może uszkodzić namiot, dlatego gdy taki wystąpi zdemontuj go lub zabezpiecz plandekę.

Na użytkownika namiotu spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie go przed uszkodzeniami, a także przed tym, żeby nie wyrządził szkód ludziom, którzy z niego korzystają oraz mieniu tam zgromadzonemu.

Nie używaj otwartego ognia, grzejników z otwartym płomieniem, ani sprzętu spawalniczego w obrębie namiotu. W przypadku używania grzejników innego rodzaju ustaw je w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od plandeki.

Namiot należy składać i pakować jedynie, gdy jest całkowicie suchy. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni.

Gwarancja ma zastosowanie jedynie przy zdarzeniach powstałych podczas użytkowania namiotu zgodnie z instrukcją montażu oraz warunków korzystania.

Gwarancja nie obejmuje zużycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak gumki i śruby.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek zaniedbań lub niewłaściwego użytkowania.

Namioty z konstrukcją S38 (summer) i SP38 (summer plus) nadają się jedynie do użytku w okresie letnim.

Namioty z plandeką PE nadają się jedynie do użytku w okresie letnim.

Namioty z konstrukcją P50 (winter), PP50 (winter plus), polar i polar plus mogą być użytkowane również w okresie zimowym.